



La copertura anti pioggia Veloped



① Coprire il Veloped.

Tirare la copertura anti pioggia sopra la parte superiore del veloped e fino in fondo.



② Assicurarsi.

Il logo Trionic deve essere rivolto in avanti.



③ Fissare i ganci posteriori.

I ganci posteriori possono essere fissati ai pulsanti degli assi di sgancio rapido delle ruote posteriori.



④ Fissare il gancio anteriore.

Fissare il gancio anteriore a un raggio della ruota anteriore.