



## La copertura antipioggia Veloped



### ① Coprire il Veloped.

Tirare la copertura antipioggia sopra la parte superiore del veloped e fino in fondo.



### ② Assicurarsi.

Il logo Trionic deve essere rivolto in avanti.



### ③ Fissare i ganci posteriori.

I ganci posteriori possono essere fissati ai pulsanti degli assi di sgancio rapido delle ruote posteriori.



### ④ Fissare il gancio anteriore.

Fissare il gancio anteriore a un raggio della ruota anteriore.