11-90-014

La copertura antipioggia Veloped

1 Coprire il Veloped.

Tirare la copertura antipioggia sopra la parte superiore del veloped e fino in fondo.

2 Assicurarsi.

Il logo Trionic deve essere rivolto in avanti.



3 Fissare i ganci posteriori.

I ganci posteriori possono essere fissati ai pulsanti degli assi di sgancio rapido delle ruote posteriori.



4 Fissare il gancio anteriore.

Fissare il gancio anteriore a un raggio della ruota anteriore.