



Manuale: Montaggio del portaborraccia sul Walker 12er taglia S



① Luogo di montaggio del portaborraccia (R o L).



② Avvolgere la cinghia attorno al tubo del telaio e tirarla attraverso il supporto.



③ Tirare la cinghia in modo deciso e girare il dado in senso orario per stringere la cinghia.



④ Tagliare la cinghia in eccesso.



⑤ Montare il secondo supporto nello stesso modo.



⑥ I due supporti sono montati correttamente sul tubo del telaio.



⑦ Fissare il portaborraccia con le due viti.
L'apertura del portaborraccia deve essere rivolta verso l'esterno.



⑧ Il portaborraccia è ora fissato al telaio, la
borraccia viene inserita lateralmente e tirata fuori verso l'esterno.