

Manuale: Montaggio del portaborraccia sul Walker 12er taglia S



1 Luogo di montaggio del portaborraccia (R o



2 Avvolgere la cinghia attorno al tubo del telaio e tirarla attraverso il supporto.



3 Tirare la cinghia in modo deciso e girare il dado in senso orario per stringere la cinghia.



4 Tagliare la cinghia in eccesso.



5 Montare il secondo supporto nello stesso modo.



6 I due supporti sono montati correttamente sul tubo del telaio.



7 Fissare il portaborraccia con le due viti. L'apertura del portaborraccia deve essere rivolta verso l'esterno.



8 Il portaborraccia è ora fissato al telaio, la borraccia viene inserita lateralmente e tirata fuori verso l'esterno.