




Guida utente della borsa da trasporto Veloped

La borsa da trasporto Veloped include una borsa principale per il telaio Veloped e due borse più piccole per le ruote anteriori e posteriori. La borsa da trasporto si adatta a tutti i modelli Veloped.

La borsa da trasporto può essere usata con tutti i modelli Veloped.



Aprire la cerniera della custodia (che funge anche da borsa per le ruote anteriori) ed estraerre la borsa di trasporto principale e la borsa per le ruote posteriori.



2 Montare le ruote anteriori.

Rimuovere la ruota da arrampicata anteriore dal telaio Veloped e riporla nella borsa per ruote più grande, chiudendo poi la cerniera.



3 Riempire le ruote posteriori.

Rimuovere le due ruote posteriori dal telaio Veloped e riporle nella borsa più piccola per le ruote, chiudendo poi la cerniera.





4 stendere la borsa principale

Aprire la cerniera della borsa principale per tutta la sua lunghezza e dispiegarla sul pavimento. Posizionare il telaio sulla sezione centrale della borsa principale e collocare la borsa della ruota anteriore più grande sotto la seduta del Veloped (tra i due tubi verticali posteriori del telaio).



5 Aggiungere le borse porta-ruote.

Allentare le leve di regolazione rapida dell'altezza e sollevare leggermente il manubrio, posizionare la borsa della ruota posteriore più piccola sopra il cesto Veloped, quindi abbassare il manubrio nella sua posizione inferiore.



6 Chiudi la borsa.

Tirare i "lembi" della borsa principale sopra il Veloped e chiudere la cerniera.



7 Questa foto mostra il Veloped correttamente imballato.

Istruzioni per l'imballaggio



Scansiona il codice QR con il tuo smartphone o dispositivo per visualizzare le istruzioni video.