Manuale: Sostituzione della cinghia dello schienale del Trionic Walker

1 Svitare la vite che tiene la cinghia con una chiave a brugola da 3 mm.

Ripetere sul lato opposto.

2 Assicuratevi di recuperare la vite, il dado e il distanziale tubolare.

.



Manuale: Sostituzione della cinghia dello schienale del Trionic Walker

5 Inserire il nuovo cinturino sostitutivo nell'imbottitura.

IMPORTANTE: Assicurati di allineare l'estremità del cinturino con il logo TRIONIC, come mostrato nella foto.

6 Inserire il distanziatore tubolare nel foro all'estremità della cinghia.

.